

Dr.MAL - Pracovní postup

KROK 1 - Příprava

1. Očistíme plet'



Peeling napomáhá vstřebávání Dr. MAL

2. Extrahujeme akné



Nejprve extrahujeme komedonální a zánětlivé akné

KROK 2 - Fotodynamická terapie (PDT)

3. Aplikujeme Dr. MAL



Aplikujeme na oblast akné a poté na zbytek obličeje

4. Inkubace 20 - 25 minut



MAL se absorbuje kůží a váže se ze zánětlivými a mazovými buňkami. Blokuje světlo zakrytím celého obličeje zábalom a poté tmavým ručníkem

5. Odstraníme roztok



Odstraníme zbývající MAL a zcela vyčistíme oblast pomocí čistící houby

6. LED ozařování 15 - 20 min



ČERVENÉ světlo 630nm.

Výskyt PDT reakce. Absorbovaný roztok Dr.MAL se setkává se světelným zdrojem LED

KROK 3 - Dokončení

7. Naneseme čisticí prostředek



Použijeme 3 - 5 pumpiček a jemně třeme po dobu 3 - 5 minut, abyste zabránili opálení, ke kterému by mohlo dojít po PDT reakci

8. Odstraníme čisticí prostředek



Očistíme oblast pomocí čisticí houbičky

9. Aplikujeme kožní masku



Pro chlazení a regeneraci pokožky aplikujeme NRX biocelulózovou masku po zákroku

10. UV Prevence



Aplikujeme ACDERM opalovací krém SPF50+. **Tento povinný krok nepřeskakujte**